

## **Рекомендации по эксплуатации и уходу за дверными полотнами**

Двери деревянные межкомнатные должны храниться и эксплуатироваться в помещениях с нормальным и сухим температурно-влажностным режимами, т.е. с относительной влажностью внутреннего воздуха 50-60% и температурой воздуха 12-24°C.

При уходе за изделиями для придания поверхности блеска и свежести могут применяться все типы аэрозолей по уходу за мебелью (согласно рекомендаций на упаковке аэрозолей).

Мыть двери водой и моющими средствами категорически не рекомендуется. Это приведет к очень быстрому их выходу из строя в результате впитывания избыточной влаги. Капли влаги не могут стекать с плоскости дверного полотна и скапливаются в зонах декоративного профиля. Постепенно влага проникает в древесину, что приводит к ее набуханию, искривлению, трещинам и отслаиванию лакового слоя.

Открытие и закрытие дверей в процессе эксплуатации не должно производиться способами, вызывающими повреждение дверных полотен, коробки, наличника, покрытия.

### **Проблемы и пути их решения**

- Возникновение трещин по декоративному профилю в поперечных брусках закладных

*ПРИЧИНА: Неправильное хранение и эксплуатация (несоблюдение температурно-влажностного режима)*

**МЕТОД УСТРАНЕНИЯ: Использование замазки или шпаклевки, совпадающее с цветом профиля**

- Расхождение горизонтальных и вертикальных брусков в местах их примыкания

*ПРИЧИНА: Неправильное хранение и эксплуатация (перепады влажности)*

**МЕТОД УСТРАНЕНИЯ: Использование замазки или шпатлевки**

- Отслаивание облицовки из ДВП от каркаса и сотового заполнения

*ПРИЧИНА: Неправильное хранение и эксплуатация*

**МЕТОД УСТРАНЕНИЯ: Нанести клей ПВА на отошедшую поверхность и прижать при помощи струбцин к основной поверхности**

- Отслаивание шпона от ДВП, появление пузырей на шпоне

*ПРИЧИНА: Неправильное хранение и эксплуатация (несоблюдение температурно-влажностного режима)*

**МЕТОД УСТРАНЕНИЯ: При помощи иглы ввести ПВА под вздутия шпона и прижать разогретым предметом через бумагу или ткань**

- Скола шпона

*ПРИЧИНА: Механические повреждения в процессе эксплуатации*

**Метод устранения: Отколотые части приклеиваются ПВА.**

**Стыки заделываются шпатлевками и замазками**

- Появление белесостей и пятен шпона

*ПРИЧИНА: Нетщательное покрытие лаком, попадание химических реагентов (спирт, одеколон, растворитель)*

**МЕТОД УСТРАНЕНИЯ: Покрытия нитролаками**

### **Рекомендации по установке дверных блоков**

Установка дверного блока осуществляется прошедшими обучение специалистами.

Установка дверного блока должна осуществляться в помещении с нормальной влажностью, в которой не должно быть чрезмерной сухости или повышенной температуры воздуха.

Перед установкой рекомендуется на 3-4 дня поместить двери в помещение для акклиматизации.

*Примечание: Условия хранения и эксплуатации составлены в соответствии с СТБ 1138-98 и ГОСТ 475-78.*